

Réglages de l'imprimante recommandés par type de papier photo

Afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression sur du papier photo, il est important d'appliquer les réglages appropriés de votre imprimante. Il existe dans la plupart des cas plusieurs réglages possibles par type de papier photo car le résultat d'impression peut engendrer des appréciations différentes. Testez les différents réglages afin d'obtenir les résultats d'impression satisfaisants.

Ci-dessous se trouvent les réglages généraux. Consultez le manuel de l'imprimante pour plus d'informations sur les réglages de votre imprimante. Pour les imprimantes grand format des profils ICC sont également disponibles.

123encres High Color papier photo mat

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier résolution élevée	Papier mat Archival/ papier jet d'encre Photo Quality	Papier jet d'encre Premium	Papier photo mat Brother BP60
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Glossy papier photo brillant

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Glossy	Papier photo Premium Glossy / papier photo	Papier photo Premium/ Papier photo	Papier photo Brother BP71/ autre papier photo
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Glossy papier photo satiné

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Glossy/ autre papier photo	Papier photo Glossy/ autre papier photo	Papier photo Premium / papier photo	Papier photo Brother BP71/ autre papier photo
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Premium Glossy papier photo brillant

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Glossy/ Papier photo Plus Glossy	Papier photo Premium Glossy	Papier photo Premium Plus/ Papier photo Premium	Papier photo Brother BP71
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Premium Glossy papier photo satiné

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Glossy/ Papier Photo Plus Glossy	Papier photo Premium Semi glossy	Papier photo Premium Plus/ Papier photo Premium	Papier photo Brother BP71
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Ultra Glossy papier photo brillant

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Pro/ Papier photo Plus Glossy	Papier photo Premium Glossy	Papier photo Advanced/ Papier photo Premium plus	Papier photo Brother BP71/ autre papier photo
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

123encres Ultra Glossy papier photo satiné

	Canon	Epson	HP	Brother
Type de papier	Papier photo Pro/ Papier photo Plus Glossy	Papier photo Premium Semi glossy	Papier photo Advanced/ Papier photo Premium Plus	Papier photo Brother BP71/ autre papier photo
Qualité d'impression	High	Best Photo	Best	Meilleure
Alternative	Auto	Photo Enhance		

Conseils d'utilisation :

- Conservez toujours le papier photo dans un emballage fermé, dans un endroit sec et à température ambiante. Évitez les endroits à température élevée comme à proximité d'un radiateur. Dans le cas où le papier photo se déforme à cause de la chaleur, placez-le pendant 24 heures sous un livre par exemple.
- Si le papier photo est conservé dans un endroit trop froid, retirez-le de son emballage et laissez-le quelques instants à température ambiante avant de lancer l'impression. De cette manière le papier atteint la température adéquate pour obtenir la meilleure qualité d'impression.
- Retirez uniquement de l'emballage le nombre de feuilles nécessaire à l'impression. Ne laissez pas une pile de feuilles de papier photo dans le bac de l'imprimante, mais conservez-les dans un emballage fermé.
- Lancez une vérification des buses avant toute impression de photos en haute résolution. De cette manière vous éviterez un mauvais alignement de l'imprimante ou l'obturation des buses d'impression.
- Assurez-vous que votre imprimante ne soit pas empoussiérée. La poussière peut provoquer des traces sur un papier encore humide.
- Paramétrez votre imprimante avec le type de papier et la qualité d'impression appropriés.

- Même si certains types de papier sèchent instantanément, laissez le papier reposer pendant quelques instants. Ceci permet d'éviter les traces d'empreinte ou de salissure.
- Cela semble logique mais cela arrive fréquemment : vérifiez que vous imprimez sur le bon côté du papier. Vous obtiendrez de belles impressions uniquement avec la face du papier recouvert d'un film photo spécial. Vous pouvez reconnaître le bon côté si vous courbez légèrement le papier afin de voir la différence de couleur ou de brillance entre les deux côtés. Avec le papier High Color, c'est le côté le plus clair sur lequel l'impression doit apparaître. Bien évidemment, avec un papier double face, ceci n'a pas d'importance.