

## Éclairage de Noël marque distributeur 123led – Blanc froid et blanc chaud

### Mode d'emploi

#### 9 programmes d'éclairage

Avec la télécommande incluse et le bouton sur l'adaptateur vous pouvez facilement alterner entre les neuf programmes d'éclairage. La télécommande a une portée d'au maximum 2 mètres et fonctionne avec une pile CR 2025 (incluse). Vous pouvez également alterner entre les programmes d'éclairage avec le bouton sur l'adaptateur même. Les programmes sont les suivants :

- 1. Combinaison** : ce programme est une combinaison d'éclairage blanc chaud et blanc froid et contient à la fois des effets de fondu lent et de scintillement.
- 2. Allumé en continu** (blanc chaud) : éclairage blanc chaud sans effets.
- 3. Allumé en continu** (blanc froid) : éclairage blanc froid sans effets.
- 4. Dégradé alterné** (blanc chaud) : éclairage blanc chaud qui scintille lentement et rapidement.
- 5. Dégradé alterné** (blanc froid) : éclairage blanc froid qui scintille lentement et rapidement.
- 6. Séquentiel** (blanc chaud et blanc froid) : éclairage blanc chaud et blanc froid en alternance, scintillant.
- 7. Scintillement** (blanc chaud et blanc froid) : éclairage blanc chaud et blanc froid en alternance, scintillant rapidement.
- 8. Fondu lent** (blanc chaud et blanc froid) : éclairage blanc chaud et blanc froid en alternance, avec une transition lente.
- 9. Dégradé alterné** (blanc chaud et blanc froid) : éclairage blanc chaud et blanc froid en alternance, avec un fondu lent.

#### Régler l'intensité de l'éclairage de Noël

La télécommande vous permet de régler l'intensité lumineuse de chaque programme d'éclairage. Il y a quatre réglages : 100%, 75%, 50% et 25%. En appuyant sur les boutons vous pouvez augmenter ou réduire l'intensité lumineuse de 25%.

#### Régler la minuterie

Branchez la prise et choisissez le programme d'éclairage souhaité. Dès que vous avez choisi celui-ci vous pouvez régler la minuterie. Vous pouvez le faire via l'adaptateur ou la télécommande. La minuterie fait en sorte que l'éclairage s'éteigne automatiquement après 6 heures. Ensuite les ampoules seront à nouveau activées après 18 heures. Cela signifie que la lumière s'allumera le jour suivant au même moment. Tant que la minuterie reste active, ce processus sera répété.

#### Activation depuis la télécommande :

Pour pouvoir activer la minuterie via la télécommande vous appuyez sur le bouton de minuterie. Ensuite, le voyant vert de l'adaptateur indique que la minuterie a été activée. Pour désactiver la minuterie vous appuyez à nouveau sur le bouton de minuterie de la télécommande. Alors, le voyant vert sur l'adaptateur s'éteindra de nouveau.

#### Activation depuis l'adaptateur :

Pour activer la minuterie via l'adaptateur vous appuyez sur le bouton noir de l'adaptateur pendant 3 secondes. Le voyant vert indiquera ensuite que la minuterie a été activée. Pour désactiver la minuterie vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le voyant vert s'éteindra à nouveau.

#### **Exemple :**

*Si vous avez activé la minuterie à 17h00, l'éclairage s'éteindra automatiquement après 6 heures (à 23h00). L'éclairage reste éteint pendant 18 heures. Le jour suivant, à 17h00, l'éclairage s'allumera de nouveau.*