

Éclairage de Noël connectable marque distributeur 123led – Blanc extra chaud et blanc chaud

Manuel

Éclairage de Noël connectable

Pour l'utilisation de l'éclairage de Noël connectable, vous avez besoin de l'adaptateur de démarrage 31V, qui constitue la base de votre système d'éclairage. Vous pouvez y connecter différents types d'éclairage de Noël, qui peuvent également être reliés entre eux. Ainsi, avec un seul adaptateur et une seule prise de courant, vous pouvez ajouter une grande quantité de lumières de Noël à votre espace intérieur ou extérieur.

L'éclairage de Noël connectable fonctionne sur la base d'un système de points. Grâce à ce système de points, vous pouvez facilement calculer le nombre de luminaires que vous pouvez ajouter. L'adaptateur de démarrage offre de l'espace pour 1000 points, que vous pouvez organiser vous-même. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la répartition des points :

Type d'éclairage de Noël	Nombre de points
Adaptateur	Jusqu'à 1000 points
Cluster (768 ampoules LED)	250 points
Micro-cluster (200 ampoules LED)	100 points
Guirlande lumineuse de glaçons (160 ampoules LED)	100 points
Filet lumineux (160 ampoules LED)	100 points
Cluster (100 ampoules LED)	65 points

Exemple :

Vous achetez un adaptateur de démarrage. Cela signifie que vous pouvez ajouter des luminaires de Noël d'une valeur de 1000 points. Vous pouvez, par exemple, opter pour 10 guirlandes lumineuses de glaçons (10 x 100 = 1000 points), mais aussi pour 4 luminaires cluster de 768 ampoules (250 x 4 = 1000 points). Diverses combinaisons sont possibles.

En plus de différents types d'éclairage de Noël, vous pouvez également ajouter une rallonge de 5 ou 10 mètres pour pouvoir placer les luminaires de Noël à une plus grande distance les unes des autres, ou pour augmenter la distance entre la prise et les premières luminaires. En outre, utilisez un séparateur en T pour connecter plusieurs types de lumières de Noël. Tous ces produits ne sont pas inclus lorsque vous achetez l'adaptateur de démarrage ou l'une des guirlandes lumineuses. Les accessoires ont une valeur de 0 points.

9 lichtprogramma's

Si vous connectez les lumières de Noël connectables à l'adaptateur 31V, vous pouvez choisir entre 9 programmes lumineux différents. Vous pouvez le faire à l'aide de la télécommande infrarouge très pratique (portée de 2 mètres), fournie avec l'adaptateur de démarrage (pile CR 2025 incluse), ou à l'aide du bouton situé sur l'adaptateur même. Les programmes d'éclairage sont :

- 1. Combinaison** : ce programme est une combinaison d'éclairage blanc chaud et blanc extra chaud et contient à la fois des effets de fondu lent et de scintillement.
- 2. Allumé en continu** (blanc chaud) : éclairage blanc chaud sans effets.
- 3. Allumé en continu** (blanc extra chaud) : éclairage blanc extra chaud sans effets.
- 4. Dégradé alterné** (blanc chaud) : éclairage blanc chaud qui scintille lentement et rapidement.
- 5. Dégradé alterné** (blanc extra chaud) : éclairage blanc extra chaud qui scintille lentement et rapidement.
- 6. Séquentiel** (blanc extra chaud et blanc chaud) : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, scintillant.
- 7. Scintillement** (blanc extra chaud et blanc chaud) : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, scintillant rapidement.

8. Fondu lent (blanc extra chaud et blanc chaud) : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, avec une transition lente.

9. Dégradé alterné (blanc extra chaud et blanc chaud) : éclairage blanc extra chaud et éclairage blanc chaud en alternance, avec un fondu lent.

Variation de l'intensité de l'éclairage de Noël connectable

Une fois les lumières de Noël connectées à l'adaptateur de démarrage, il est possible de les faire varier d'intensité avec la télécommande fournie. Il existe quatre réglages : 100%, 75%, 50% et 25%. En appuyant sur les boutons, vous pouvez rendre l'éclairage 25% plus ou moins lumineux.

Réglage de la minuterie

Branchez l'adaptateur de démarrage sur le secteur et sélectionnez le programme d'éclairage souhaité à l'aide de la télécommande ou des boutons de l'adaptateur. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez régler la minuterie. Vous pouvez le faire via l'adaptateur ou via la télécommande. La minuterie permet d'éteindre automatiquement les lumières après 8 heures. Puis, après 16 heures, les lumières s'allument à nouveau. Cela signifie que la lumière s'allumera à nouveau le lendemain, exactement à la même heure. Tant que la minuterie est active, ce processus se répète.

Mise en marche par télécommande :

Pour activer la fonction de minuterie à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche de minuterie. Le voyant vert de l'adaptateur de démarrage indique alors que la minuterie est en marche. Pour désactiver la minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie de la télécommande. Le voyant vert de l'adaptateur s'éteint alors à nouveau.

Mise en marche via l'adaptateur :

Pour activer la fonction minuterie via l'adaptateur, appuyez sur le bouton noir de l'adaptateur pendant 3 secondes. Le voyant vert indique alors que la minuterie est en marche. Pour désactiver la minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le voyant vert s'éteint à nouveau.

Exemple :

Si vous réglez la minuterie à 16h00, l'éclairage s'éteint automatiquement 8 heures plus tard (à 00h00). Celui-ci restera éteint pendant 16 heures. Le lendemain, à 16 heures, les lumières se rallument.