




GaN Mini Snellader 20W (USB-C)

Gebruiksaanwijzing



Artikelnummer: **302914**

Specificaties

Invoer: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Maximaal vermogen: totaal 20W

USB-C PD-uitgang:

5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Werktemperatuur: Max. 25°C

Afmetingen: 35,92x32,2x68,2mm (Inclusief stekker)

Gemiddelde actieve efficiëntie: 87,55%

Onbelast stroomverbruik (W): 0,10W

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de gebruiker, het product of andere eigendommen.

1. Sluit het product aan op een stopcontact dat dichtbij is en eenvoudig van de stroombron losgekoppeld kan worden.
2. Alleen voor gebruik binnenshuis en op een droge locatie; vermijd opladen in de buurt van warmtebronnen en vochtigheid.
3. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen of vocht.
4. Haal de stekker van het product uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
5. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of zeer koude plaatsen. Het wordt aanbevolen uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
6. Gebruik het product niet indien er zichtbare defecten worden waargenomen.
7. Demonteer of wijzig het product op geen enkele wijze.
8. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar kinderen waarschijnlijk aanwezig zijn.



Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycleer waar mogelijk. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor recyclingadvies.




123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland



GaN Mini Fast Charger 20W (USB-C)

Manual



Item code: **302914**

Specifications

Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A Max

Max power: 20W total

USB-C PD output:

5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Working temperature: Max 25°C

Size: 35.92x32.2x68.2mm (Including plug)

Average active efficiency: 87.55%

No-load power consumption (W): 0.10W

Safety information

WARNING: Failure to follow these safety instructions may result in fire, electric shock, personal injury, or damage to the product or other property.

1. Connect the product to a power outlet that is easily accessible and located near the installation point for quick disconnection if necessary.

2. For indoor use only. Operate in dry environments and keep away from heat sources, humidity, and steam.
3. Keep the product away from liquids and do not expose it to moisture.
4. Disconnect the product from the AC power outlet when it is not in use or before cleaning.
5. Do not store or operate the product in extremely high or low temperatures. Use at room temperature for optimal performance.
6. Do not use the product if it shows any visible damage or if it has been dropped or damaged in any way.
7. Do not disassemble, modify, or attempt to repair the product yourself. Unauthorized servicing may result in hazards.
8. This appliance is not intended for use by children or in environments where children may be present without close supervision.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland


Made in China

klantenservice@123inkt.nl



Chargeur Rapide GaN Mini 20W (USB-C)

Manuel



Code de l'article: **302914**

Caractéristiques techniques

Entrée: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Puissance maximale: 20W au total

Sortie USB-C PD:

5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

Température de fonctionnement: Max 25°C

Dimensions: 35,92x32,2x68,2mm (Prise incluse)

Efficacité énergétique active moyenne: 87,55%

Consommation en veille (W): 0,10W

Informations de sécurité

AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'utilisateur, au produit ou à d'autres biens.

1. Branchez le produit sur une prise de courant proche et facile à déconnecter de la source.
2. Utilisez uniquement en intérieur et dans un endroit sec ; évitez de charger à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
3. Maintenez le produit à l'écart de tout liquide ou source d'humidité.
4. Débranchez le produit de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne stockez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé de l'utiliser à température ambiante.
6. N'utilisez pas le produit si des défauts visibles sont constatés.
7. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des lieux où des enfants sont susceptibles d'être présents.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.




123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland



GaN Mini-Schnellladegerät 20W (USB-C)

Bedienungsanleitung



Artikelnummer: **302914**

Technische Daten

Eingang: 100–240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Max. Leistung: 20W gesamt

USB C PD-Ausgang:

5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

Betriebstemperatur: Max. 25°C

Abmessungen: 35,92x32,2x68,2mm (Inklusive Stecker)

Durchschnittliche aktive Effizienz: 87,55 %

Leerlaufleistungsaufnahme: 0,10W

Sicherheitsinformationen

WARNUNG: Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Benutzer, am Produkt oder an anderem Eigentum führen.

1. Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in der Nähe befindet und leicht vom Netz getrennt werden kann.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und an trockenen Orten geeignet; vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
3. Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
5. Lagern Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten. Es wird empfohlen, das Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden erkennbar sind.
7. Zerlegen oder verändern Sie das Produkt in keiner Weise.
8. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch an Orten geeignet, an denen sich Kinder wahrscheinlich aufhalten.



Elektronische Altgeräte dürfen nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen bestehen. Informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde über Recyclinghinweise.




123inkt.nl
 Nieuw Walden 56
 1394PC
 Nederhorst den Berg
 Nederland



GaN Mini Snabbladdare 20W (USB-C)

Bruksanvisning



Artikelkod: **302914**

Specifikationer

Ingång: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Max effekt: 20W totalt

USB C PD-utgång:

5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

Arbetstemperatur: Max 25°C

Storlek: 35,92x32,2x68,2mm (Inklusive stickpropp)

Genomsnittlig aktiv verkningsgrad: 87,55%

Strömförbrukning utan belastning (W): 0,10W

Säkerhetsinformation

WARNING: Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brand, elektrisk stöt, personskada eller skador på användaren, produkten eller annan egendom.

1. Anslut produkten till ett eluttag som är nära till hands och lätt kan kopplas bort från strömkällan.
2. Endast för inomhusbruk och i torra miljöer; undvik laddning nära värmekällor eller hög luftfuktighet.
3. Håll produkten borta från vätskor och fukt.
4. Koppla ur produkten från vägguttaget när den inte används.
5. Förvara inte enheten i mycket varma eller mycket kalla miljöer. Det rekommenderas att använda enheten i rumstemperatur.
6. Använd inte produkten om synliga skador kan observeras.
7. Demontera eller modifiera inte produkten på något sätt.
8. Produkten är inte avsedd för användning på platser där barn sannolikt kan vara närvarande.



Elektroniskt avfall ska inte kastas i hushållssoporna. Återvinn där sådana möjligheter finns.

Kontakta din lokala myndighet för information om återvinning.




123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland



GaN Mini Szybka Ładowarka 20W (USB-C)

Instrukcja obsługi



Kod produktu: **302914**

Specyfikacja techniczna

Wejście: 100–240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Moc maksymalna: 20W łącznie

Wyjście USB C PD:

5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Temperatura pracy: maks. 25°C

Wymiary: 35,92x32,2x68,2mm (Z wtyczką)

Średnia sprawność aktywna: 87,55%

Pobór mocy w trybie jałowym: 0,10W

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie użytkownika, produktu bądź innego mienia.

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu i łatwego do odłączenia od źródła zasilania.
2. Używaj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu; unikaj ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
3. Chronić urządzenie przed kontaktem z cieczami i wilgocią.
4. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używane.
5. Nie przechowuj urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Zaleca się użytkowanie w temperaturze pokojowej.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia.
7. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia w jakikolwiek sposób.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.



Zużyte urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane z odpadami domowymi. Prosimy o ich recykling tam, gdzie istnieją odpowiednie punkty. Skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu.




123inkt.nl
Niewu Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland



Caricabatterie Rapido GaN Mini 20W (USB-C)

Manuale



Codice articolo: **302914**

Specifiche tecniche

Ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A Max

Potenza massima: 20W totali

Uscita USB C PD:

5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

Temperatura di funzionamento: max 25°C

Dimensioni: 35,92x32,2x68,2mm (Inclusa la spina)

Efficienza media attiva: 87,55%

Consumo energetico a vuoto: 0,10W

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: il mancato rispetto delle presenti istruzioni può causare incendi, scosse elettriche, lesioni personali o danni all'utente, al prodotto o ad altre proprietà.

1. Collegare il prodotto a una presa di corrente vicina e facilmente accessibile per la disconnessione.
2. Utilizzare solo in ambienti interni e asciutti; evitare la ricarica vicino a fonti di calore o umidità.
3. Tenere il prodotto lontano da liquidi o umidità.
4. Scollegare il prodotto dalla presa AC quando non è in uso.
5. Non conservare il dispositivo in luoghi molto caldi o molto freddi. Si consiglia l'uso a temperatura ambiente.
6. Non utilizzare il prodotto se si riscontrano difetti visibili.
7. Non smontare né modificare il prodotto in alcun modo.
8. L'apparecchio non è adatto all'uso in luoghi frequentati da bambini.




I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare ove possibile. Consultare le autorità locali per le indicazioni sul riciclo.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland



Φορτιστής Ταχείας Φόρτισης GaN Mini 20W (USB-C)
Εγχειρίδιο



Κωδικός προϊόντος: **302914**

Προδιαγραφές

Είσοδος: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A Μέγιστο

Μέγιστη Ισχύς: 20W συνολικά

Έξοδος USB C PD:

5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A

Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστο 25°C

Διαστάσεις: 35,92x32,2x68,2mm (Με φιλς)

Μέση ενεργή απόδοση: 87,55%

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο (W): 0,10W

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον χρήστη, στο προϊόν ή σε άλλα αντικείμενα.

1. Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα ρεύματος που βρίσκεται κοντά και μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί από την παροχή.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρό περιβάλλον· αποφύγετε τη φόρτιση κοντά σε πηγές θερμότητας και υγρασίας.
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά ή υγρασία.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα AC όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστούς ή πολύ κρύους χώρους. Συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρατηρηθούν ορατά ελαττώματα.
7. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπου είναι πιθανή η παρουσία παιδιών.



Τα ηλεκτρικά απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε όπου υπάρχει σχετική υποδομή. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για οδηγίες ανακύκλωσης.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland

Κατασκευάζεται στην Κίνα

klantenservice@123inkt.nl