



Guide d'utilisation du réinitialisateur de puce Epson

La plupart des nouvelles cartouches Epson sont pourvues d'une puce. Cette puce enregistre le niveau d'encre dans la cartouche. Si la cartouche est presque vide, vous serez averti sur votre écran que vous devez remplacer la cartouche. Toutefois, la puce Epson maintient des marges assez importantes, car il reste encore beaucoup d'encre dans la cartouche. Si vous réinitialisez la puce, vous pouvez utiliser tout le contenu de la cartouche. Vous pouvez économiser jusqu'à 30% ! Le réinitialisateur de puce convient pour les cartouches Epson d'origine et compatibles. Vous pouvez seulement réinitialiser si la cartouche n'est pas encore entièrement vide. Consultez à cette fin le moniteur d'état Epson. Réinitialisez la cartouche avant d'atteindre un niveau d'encre en dessous de 25%.

Réinitialisation recommandée :





Réinitialisation n'est plus possible :




Pour les cartouches Epson fines et étroites

Étape 1

Choisissez, en fonction du type de cartouche, le clip approprié fourni. Pour les cartouches T0711, T0712, T0713, T0714, T0801, T0802, T0803, T0804, T0805, T0806, T1001, T1002, T1003 en T1004, vous utilisez le petit clip.



Pour les autres cartouches étroites, vous utilisez le grand clip.



Étape 2 Montez le clip sur le réinitialisateur de puce.

Étape 3 Tenez la cartouche avec la puce contre les points de contact dorés sur le réinitialisateur jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Faites attention que le contact ne soit pas interrompu.

Étape 4 Après quelques secondes, le voyant rouge s'allumera en vert. La puce de la cartouche est réinitialisée.

Pour les cartouches Epson épaisses et larges

Étape 1 Utilisez le réinitialisateur sans clips. Tenez la cartouche avec la puce contre les points de contact dorés du réinitialisateur jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Faites attention que le contact ne soit pas interrompu.

Étape 2 Après quelques secondes, le voyant rouge deviendra vert. La puce de la cartouche est réinitialisée.



Que faire si le voyant ne s'allume pas :

Le réinitialisateur de puce a un mauvais contact avec la cartouche. Essayez à nouveau de presser la cartouche contre le réinitialisateur et faites attention que la puce fait un bon contact avec les points de contact dorés. Essayez de déplacer un peu la cartouche et le réinitialisateur pour obtenir un meilleur contact.

Que faire si le voyant rouge ne devient pas vert après quelques secondes :

La puce de la cartouche peut être sale ou endommagée. Nettoyez-la avec un chiffon et évitez de toucher la puce avec les doigts.