


RP-T100 Bonprinter




Snelstartgids



Artikelnummer: 302912

RP-T100 Bonprinter




Snelstartgids



Artikelnummer: 302912


Paklijst




Bonprinter



USB-A-naar-USB-B-kabel



DC-voedingsadapter




58mm

80mm




Papierrolgeleider



Gebruikershandleiding




Snelstartgids




Snelstartproces


1.






2.





3.




4.




5.




6.



7.



8.




*Voor gebruik via Ethernet, raadpleeg de gebruikershandleiding.



Multi-language manual online:
<https://www.123inkt.nl/pdf/123inkt-Manual-302912.pdf>

123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

Imprimante De Reçus RP-T100




Guide De Démarrage Rapide



Code article: 302912


Liste de colisage




Imprimante De Reçus



Câble USB-A vers USB-B



Adaptateur D'Alimentation CC




58mm

80mm




Butée de rouleau de papier



Manuel D'Utilisation




Guide De Démarrage Rapide




Processus De Démarrage Rapide


1.






2.





3.




4.




5.




6.



7.



8.




*Pour une utilisation via Ethernet, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur.



Multi-language manual online:
<https://www.123inkt.nl/pdf/123inkt-Manual-302912.pdf>

123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

RP-T100 Belegdrucker




Schnellstartanleitung



Artikelnummer: 302912


Packliste




Belegdrucker



USB-A-auf-USB-B-Kabel



Gleichstrom-Netzteil




58mm

80mm




Papierrollen-Anschlag



Benutzerhandbuch




Kurzanleitung




Quick-Start-Anleitung


1.






2.





3.




4.




5.




6.



7.



8.




*Für die Verwendung über Ethernet beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch.



Multi-language manual online:
<https://www.123inkt.nl/pdf/123inkt-Manual-302912.pdf>

123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl

RP-T100 Receipt Printer




Quick Start Guide



Item code: 302912


Packing List




Receipt Printer



USB-A to USB-B Cable



DC Power adapter



58mm

80mm




Paper roll baffle



User Manual




Quick Start Guide




Quick Start Process


1.






2.





3.




4.




5.




6.



7.



8.



*For Ethernet usage, please refer to the user manual.



Multi-language manual online:
<https://www.123inkt.nl/pdf/123inkt-Manual-302912.pdf>

123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC Nederhorst den Berg
Nederland
klantenservice@123inkt.nl