

Nouvelle version : changer la puce 364 en quelques secondes sans trop de d'embarras

Les cartouches de notre marque distributeur fonctionnent avec une puce. Grâce à cette puce, la cartouche est reconnue par l'imprimante et le niveau d'encre est réglé. La couleur de la puce correspond à celle de la cartouche assortie. Si la cartouche est vide, la puce peut être facilement transférée vers un nouveau réservoir d'encre. Ainsi vous économisez encore plus puisqu'il suffit d'acheter une seule cartouche complète avec puce pour chaque couleur. L'assortiment de cartouches HP364 de marque distributeur contient :

cartouches avec puce

Ces cartouches avec une haute capacité seront livrées avec la puce. La puce est déjà attachée au réservoir d'encre. Cette cartouche peut être installée directement dans l'imprimante et fonctionne de la même manière qu'une cartouche HP d'origine.



cartouches sans puce

Ce sont des réservoirs d'encre individuels qui fonctionnent avec la même puce. Vous devez détacher la puce de la cartouche vide et la transférer vers le nouveau réservoir d'encre. Une puce réutilisée n'affiche plus le niveau d'encre.



Le transfert de la puce

Étape 1

Retirez d'abord la languette jaune de la nouvelle cartouche. Enlevez ensuite le capuchon en caoutchouc et puis l'élément de protection orange.




Étape 2

Retirez le dispositif qui ne contient pas de puce de la nouvelle cartouche. Vous n'en avez pas besoin.



Étape 3

Retirez ensuite le dispositif avec puce de l'ancienne cartouche vide.



Étape 4

Installez le dispositif avec puce sur la nouvelle cartouche. La cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Étape 5

Insérez la cartouche dans l'imprimante. Un message sera affiché disant que la cartouche est vide ou a déjà été utilisée. Cliquez sur "Ok" pour pouvoir continuer et l'imprimante est prête à l'emploi. Le message n'apparaîtra qu'une seule fois de sorte que vous ne serez pas toujours confronté au fait que vous n'utilisez pas les cartouches HP plus chères.

La fonction de la puce

- Cette puce ne vérifie pas le niveau d'encre ! Si la puce « conclut » que la cartouche est presque vide, elle affichera un message. En effet, la puce est préprogrammée en fonction d'un certain nombre de pages imprimées et en fonction du nombre d'utilisations.
- La deuxième fonction ne sert qu'à compliquer la tâche des fabricants de cartouches de marque distributeur.
- La puce ne peut malheureusement pas (encore) être réinitialisée et sera de ce fait « désactivée » lors de la réutilisation. Vous pouvez continuer à imprimer mais le niveau d'encre ne sera plus affiché. Un capteur dans la tête d'impression vérifie si les cartouches sont installées à l'endroit approprié. Par conséquent, sans la présence d'une puce, il est impossible de réaliser des impressions.
- Les cartouches d'encre de marque distributeur qui contiennent une puce affichent bel et bien le niveau d'encre, tout comme les cartouches de la marque d'origine HP.

Des astuces pour vérifier facilement le niveau d'encre

- Contrairement aux cartouches d'origine, les cartouches de marque distributeur 123encre sont en plastique transparent de sorte que le niveau d'encre peut être facilement vérifié. De cette manière vous savez exactement quand la cartouche sera (presque) vide.
- Imprimez un rapport de diagnostic de la qualité d'impression via le logiciel HP ou via le menu de l'imprimante. Vérifiez la couleur qui n'est pas bien imprimée et remplacez la cartouche concernée.

Que faire si, après avoir transféré la puce, vous aurez le message « Cartouche manquante » ou « endommagée » ?

- La couleur de la puce ne correspond pas à la couleur de la cartouche. Vérifiez si la cartouche contient une puce de la bonne couleur. La couleur de chaque puce est clairement indiquée.
- Lors du transfert de la puce, celle-ci est devenue sale. Nettoyez la puce avec un chiffon sec.

Comment est-il possible que les cartouches de marque 123encre contiennent beaucoup plus d'encre ?

Les cartouches HP 364 ont toutes le même format. La seule différence entre les cartouches standard et XL est la quantité d'encre dans la cartouche. Mais... la plus grande partie de la cartouche est remplie d'air. Les cartouches HP d'origine se composent à moitié d'un compartiment qui ne sert que de remplissage et d'une éponge contenant l'encre. C'est la raison pour laquelle les cartouches HP d'origine sont fabriquées d'un matériau non transparent...

Les cartouches de marque distributeur 123encre ne contiennent évidemment pas des espaces vides. Nos cartouches sont remplies complètement. Les cartouches de marque distributeur 123encre contiennent de ce fait beaucoup plus d'encre que les cartouches de la marque d'origine HP, vous permettant ainsi de faire d'énormes économies.

	HP Standard	HP XL	Marque distributeur 123encre
noir	6 ml.	18 ml.	25,6 ml.*
noir photo	3 ml.	6 ml.	15,6 ml.
cyan	3 ml.	6 ml.	15,6 ml.
magenta	3 ml.	6 ml.	15,6 ml.
jaune	3 ml.	6 ml.	15,6 ml.

**La marque distributeur XXL contient 40,6ml. Ne convient pas à toutes les imprimantes.*